


شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
رلههاي فن (دورله مجزا هستند)	RB003
سنسور دماي مابعد خنك كننده موتور	1220
كنترل يونيت موتور	1320
مقاومت فن	1506
فن	1510



sbargh.ir

sbargh.ir

